



電動三点吊マイク装置 (3ヶ所)

バルコニー席補助スピーカ
(第3バルコニー席補助、4台)

バルコニー席補助スピーカ
(第2バルコニー席補助、12台)

バルコニー席補助スピーカ
(第1バルコニー席補助、12台)

第1シーリング室

フロースポット室

サブルーム

映写室

音響室
調光室

託児室

プロセニウムスピーカ (中央1ヶ所)

トップスピーカ (第3バルコニー席補助下手/上手)

サイドスピーカ (第2,第3バルコニー席向、下手/上手)

インフィルスピーカ (下手/上手)

サイドスピーカ (1階席,第1バルコニー席向、下手/上手)

ステージフロントスピーカ
超小型ラインアレイスピーカ 8台
サブウーハ 4台

バルコニー席補助スピーカ
(第2バルコニー席補助下手/上手)

バルコニー席補助スピーカ
(第1バルコニー席補助下手/上手)

1階席補助スピーカ 下手/上手

8900

9000

5F

4700

4F

4300

3F

4300

2F

3800

1F

3200

2000

3000

21600

3200

2800

6500

4100

3600

4100

9200

7000

3200

5800

1900

2400